

# Gebruiksaanwijzing

# MSA 2.0/MSA 2.1 Polyvalente Elektrolasmachine



# Inhoudstafel

		Blz.
I	Algemene informatie ➢ Waarschuwingen	2
1	Inleiding 1.1 Productomschrijving 1.2 Omschrijving van de componenten 1.2.1 Bediening 1.2.2 Display 1.2.3 Omgevingstemperatuursensor 1.2.4 USB Interface 1.2.5 Netkabel 1.2.6 Laskabel 1.3 Barcodescanner 1.4 Verlengkabels voor netstroom	3 3 4 4 5 5 5 5 6 6 6
2	<ul> <li>Lasproces</li> <li>2.1 Overzicht werkingsprocedure</li> <li>2.2 Machine aanzetten</li> <li>2.3 Fitting aansluiten</li> <li>2.4 Lasgegevens invoeren</li> <li>2.5 Lasvoorbereidingen controleren (enkel bij MSA 2.1)</li> <li>2.6 Lasproces <ul> <li>2.6.1 Lasfase</li> <li>2.6.2 Afkoeltijd</li> </ul> </li> <li>2.7 Lascontrole</li> </ul>	7 7 8 9 11 11 11 12 12
3	Configuratie instellingen	13
4	Gegevensbeheer 4.1 Protocol bekijken 4.2 Protocol exporteren (enkel bij MSA 2.1)	
5	Foutmeldingen	
6	Technische eigenschappen 6.1 Standaarden	
7	Onderhoud 7.1 Reiniging 7.2 Laskabels 7.3 Keuring 7.4 Vervangingsonderdelen	19 19 19 19 19
8	Ongevallenpreventie 8.1 Bediening van het toestel 8.2 Controle vóór de bediening 8.3 Bescherming van het toestel 8.4 Beschadiging aan het toestel 8.5 Openen van het toestel 8.6 Veiligheid op de werkvloer 8.7 Recyclage	20 20 20 21 21 21 21 24

# I Algemene informatie

Beste klant,

Bedankt om voor dit product te kiezen. Het elektrolastoestel type MSA 2.0 is ontwikkeld volgens de nieuwste technologie. Het toestel gebruiken voor andere toepassingen dan beschreven in deze gebruiksaanwijzing kan ernstige schade toebrengen aan de gebruiker of aan andere personen. Het kan ook schade veroorzaken aan de machine of de bijhorende gereedschappen.

Om problemen te voorkomen, dient de machine enkel gebruikt te worden in perfecte werkomstandigheden. Volg altijd nauwgezet de veiligheidsvoorschriften en lees aandachtig de technische documentatie bij de machine. De fabrikant van deze machine MSA 2.0 heeft het recht om technische veranderingen aan te brengen wat kan leiden tot enige verschillen op de fotos en aan de informatie in deze gebruiksaanwijzing.

Er wordt frequent gebruik gemaakt van symbolen om te verwijzen naar de relevante bedieningsaspecten van het lastoestel. De tabel geeft meer uitleg over de symbolen.

### > Waarschuwingen

Lees aandachtig de waarschuwingen die u informeren over mogelijke ongelukken of beschadigingen aan uw eigendommen!

De toestellen van het type MSA 2.0 en 2.1 zijn niet Synergrid gekeurd en mogen in België bijgevolg niet gebruikt worden voor gasdistributieleidingen bedoeld onder het KB van 28/06/1971. Voor gastoepassingen bevelen wij de MSA 4.0 en 4.1 aan.

Symbool	Betekenis
Gevaar	Onmiddellijk gevaar! Het niet naleven kan leiden tot ernstige verwondingen of de dood.
Waar-	Mogelijk gevaar!
schuwing	Het niet naleven kan leiden tot ernstige verwondingen.
	Gevaarlijke situatie!
Opgelet	Het niet naleven kan leiden tot verwondingen of beschadiging van eigendom.

# 1 Inleiding

### 1.1 Productomschrijving

De MSA 2.0 is een elektrolastoestel voor elektrolasverbindingen van kunststofbuizen uit PE (PolyEthyleen) en PP (PolyPropyleen).

De lasparameters kunnen met een barcodelezer, volgens de ISO/TR 13950 standaard, of manueel ingegeven worden.

De microprocessor in het toestel controleert de waarden van de lasparameters en regelt het outputvermogen volgens de ingestelde waarden. Via de grafische display kan de gebruiker eenvoudig alle informatie bekijken en de nodige handelingen uitvoeren.

De MSA 2.0 kan bovendien tot 350 (500 voor MSA 2.1) lasprotocols opslaan in het geheugen die u dagen tot maanden na de lasprocessen kunt raadplegen via de grafische display.

Om hoge kwaliteitslassen te verzekeren, zal de machine de lastijden automatisch aanpassen aan de omgevingstemperatuur en zo de juiste energie aanleveren aan de fittingen.

### 1.2 Omschrijving van de componenten

#### 1.2.1 Bediening

Er zijn zeven drukknoppen die de gebruiker kan bedienen op de machine. START (groene knop) en STOP (rode knop) zijn de belangrijkste toetsen die gebruikt worden voor het bevestigen en het stoppen van alle acties. De gele toetsen zijn voor de menunavigatie en het invoeren van gegevens.



Druktoets	Omschrijving		
( 🔺 )	Verplaatst de cursor naar een vorig veld, verhoogt de ingestelde waarden, scrolt tekens		
( 🕶 )	Verplaatst de cursor naar een volgend veld, vermindert de ingestelde waarden, scrolt tekens in de omgekeerde richting		
( 🖌 )	Verplaatst de cursor naar links		
( )	Verplaatst de cursor naar rechts		
MENU	Opent extra menu's		
STOP/ESC (0)	Stopt alle acties en processen en gaat terug naar de vorige actie		
START/OK (I)	Bevestigt de ingegeven waarden en start het lasproces		

#### 1.2.2 Display

De grafische display is de belangrijkste gebruikersinterface van het lasapparaat. Het toont de stappen die uitgevoerd moeten worden in een bepaalde volgorde, de lasgegevens, de mogelijke foutmeldingen en de alarmboodschappen.

Het is mogelijk om de helderheid van het scherm te regelen met de ext{de} en beta toetsen en dit permanent te bewaren met de ext{de} toets, bij beperkte zichtbaarheid door weersomstandigheden. Deze aanpassing kan enkel gedaan worden wanneer het icoon van de fitting op het scherm getoond wordt.



#### 1.2.3 Omgevingstemperatuursensor

De buitensensor meet de omgevingstemperatuur om te controleren of de temperatuur binnen het toegestane temperatuursbereik ligt (tussen -10° C en + 45° C) en regelt de lastijd naar gelang de buitentemperatuur.

#### 1.2.4 USB Interface

De USB type-A interface bevindt zich op de achterzijde van de machine en wordt gebruikt om de software te upgraden, de machine te kalibreren en de protocols te exporteren (enkel bij MSA 2.1). De aansluiting is afgeschermd van stof en water door middel van een kap die, indien goed geplaatst, een beschermingsfactor IP67 heeft.

#### 1.2.5 Netkabel

De netkabel wordt geleverd met een Schuko stekker voor aansluiting op een voeding van 230V/50Hz. De voeding kan zowel van netstroom als van een generator komen. De generator heeft geen specifieke vermogenopgave. Naargelang de fitting zal een aangepaste generator van toepassing zijn, die voldoet aan het juiste vermogen en frequentie. Vraag raad aan uw service center!

#### 1.2.6 Laskabel

De laskabels worden aangesloten aan de contacten van de fitting. Standaard zijn de laskabels uitgerust met adapters van Ø4mm.

#### 1.3 Barcodescanner

Met de barcodescanner kunt u snel de lasparameters van de fitting lezen door de scanner in de richting van de barcode te houden (op een afstand van 5/10 cm) en te drukken op de knop.

Het juist inlezen wordt bevestigd met een geluidssignaal en een verandering op de grafische display. Wanneer het scannen geen resultaat geeft, is de barcode op de fitting mogelijk beschadigd. Indien de barcodescanner defect is, kunt u bij wijze van test de volgende barcode inlezen.



Als bovenstaande code goed gelezen wordt, ligt de fout niet bij de barcodescanner. Plaats de barcodescanner na gebruik altijd onmiddellijk terug in het beschermzakje (voor een langere levensduur van de scanner).

#### 1.4 Verlengkabels

Om spanningsverlies of overbelasting te vermijden, gebruik verlengkabels met het volgende profiel:

- 4mm<sup>2</sup> voor kabels van ≤ 10m volledig uitgerold
- $6mm^2$  voor kabels van  $\leq 30m$  volledig uitgerold

# 2 Lasproces

### 2.1 Overzicht werkingsprocedure

De lasprocedure wordt getoond met volgende afbeeldingen



De volgende hoofdstukken omschrijven stap voor stap de uitvoeringen met het elektrolastoestel.

#### 2.2 Machine aanzetten

Opgelet: Alvorens het toestel aan te sluiten op de stroomtoevoer, lees eerst aandachtig hoofdstuk 6 "Technische eigenschappen" en controleer de voedingsspanning. Werkt u met een stroomgenerator, start deze eerst op voor u het lastoestel aansluit en zorg voor een constante uitgangspanning! Elke plotse verandering kan leiden tot minderwaardige lasresultaten en zelfs tot beschadiging van het lastoestel.

> Sluit het lastoestel aan op de netstroom, of op de stroomgenerator nadat deze is opgestart. Volgende gegevens worden op het scherm weergeven na het opstarten van het lastoestel: Toesteltype, softwareversie en serienummer.

> > MSA 2.0 V 1.02 156A6308001

#### 2.3 Fitting aansluiten

Bij de volgende stap wordt de lasmof met de laskables aangesloten op het lastoetsel. De MSA 2.0 vraagt dit met een langdurig geluidssignaal en de LED van de barcodescanner pinkt om de gebruiker erop attent te maken deze opdracht uit te voeren. In afwachting van de uitvoering wordt er op de display het volgende symbool weergeven: een lasmof en informatie over de omgevingtemperatuur, het uur en de datum.



Meteen na herkenning van de lasmof zal de MSA 2.0 automatisch naar de volgend fase gaan en u om de lasgegevens vragen.

Dit wordt ook aangegeven door een dubbele korte geluidstoon, zowel door de MSA 2.0 als door de scanner. Ook de LED van de scanner zal uitgaan om de gebruiker te informeren dat de lasparameters ingevoerd kunnen worden.

#### 2.4 Lasgegevens invoeren

Ingeven van lasgegevens kan via de barcode of manueel.

Indien de lasstekkers correct zijn aangesloten op de lasmof, zal het toestel de weerstand van de lasmof controleren en weergeven op de display.

$$\begin{array}{c} t = ----S \\ Vo = --.-V \\ R = 07.45\Omega \\ 12/06/12 \quad 15:50 \end{array}$$

De gebruiker heeft nu twee mogelijkheden om de lasgevens in te geven via de barcodeinformatie:

- Inlezen van de gegevens door middel van de scanner
- Of, indien de barcode om een of andere reden niet kan gelezen worden, kan de lastijd en lasspanning ook manueel ingegeven worden door op de START/OK (1) knop te drukken en in de "edit modus" te gaan. Met de (▲) en (▼) toetsen kunt u de juiste digit selecteren, en met de (◀) (▶) toetsen kunt u van veld veranderen. Eens de waarden zijn ingevuld, druk op de START/OK (1) knop.

Om zeker te zijn van een correcte las, is het nodig om in deze fase de buisuiteinden en de lasmof goed voor te bereiden: buisuiteinden schrapen, reinigen en uitlijnen volgens de instructies van de fabrikant van de fittingen. Als de lasgegevens niet aanvaard worden, kan dit om de volgende redenen zijn:

- Foutief gebruik van barcodescanner. Probeer opnieuw door de scanner dichter bij de barcode te houden
- Beschadigde barcode
- Foutieve barcode (het lastoestel geeft een lange geluidstoon): de barcode bevat geen lasgegevens

Indien de lasgegevens correct zijn ingelezen, zal het lastoestel dit bevestigen door een dubbele toon. Op de display zal eveneens een samenvatting verschijnen van de lasgegevens: lastijd, lasspanning en spoelweerstand.



Wanneer de gebruiker op de START/OK (I) knop drukt, bevestigt hij het lasproces en zal het toestel starten met de las.

Bij foutieve barcode zullen de MSA 2.0 en de scanner beiden een lang geluidssignaal laten horen tot een correcte barcode wordt ingevoerd. Indien de gemeten gegevens afwijken van de gescande gegevens zal de MSA 2.0 een foutmelding weergeven zoals hieronder (spoelweerstand te hoog):



#### 2.5 Lasvoorbereidingen controleren (enkel bij MSA 2.1)

Voor de start van het lasproces, geeft de MSA 2.1 een herinnering weer aan de gebruiker om te verzekeren dat de lasvoorbereidingen goed uitgevoerd zijn.



Van zodra de gebruiker bevestigt met de START/OK knop, zal het lasproces van start gaan.

#### 2.6 Lasproces

#### 2.6.1 Lasfase

Tijdens het lasproces verschijnt de volgende informatie op de display: de uitgangsspanning, de resterende lastijd en de verbruikte energie.

Opmerking De MSA 2.0 past de lastijd aan naar gelang de buitentemperatuur en de barcodeinformatie. Daardoor kunnen de uiteindelijke lastijdwaarden lichtjes afwijken van de nominale waarden die uit de barcode gelezen werden.

Het lasproces kan op elk moment stopgezet worden door de gebruiker door op de STOP/ESC (O) knop te drukken. Het lasproces wordt zo onmiddellijk gestopt en een foutmelding zal verschijnen (zie hoofdstuk "Foutmeldingen").

Opgelet Het stopzetten van een lasproces leidt tot een onbetrouwbare las. De gebruiker zal hiervoor verantwoordelijk gesteld worden.

> Wanneer de lasfase bijna ten einde is, zal een repetitief geluidssignaal de gebruiker hierover informeren. Van zodra het lasproces correct beëindigd is, wordt de informatie over de gecorrigeerde lastijd, de gemidddelde lasspanning en de totale benodigde energie op de display weergeven. Deze gegevens maken deel uit van het lasprotocol en worden opgeslagen in het interne geheugen.

#### 2.6.2 Afkoeltijd

Na het beëindigen van het lasproces, zullen de lasgegevens en de afkoeltijd, indien gedefinieerd via de barcode, afwisselend op de display weergegeven worden. De meldingen blijven actief tot de gebruiker op STOP/ESC (O) knop drukt, en naar de volgende lascyclus gaat.



Opgelet Verwijder de positioneerklem pas nadat de afkoeltijd verlopen is!



Gevaar voor brandwonden!

De lasmof zelf en omgeving zijn heet ! Verwijder met de nodige voorzichtigheid de laskabels.

Wanneer de afkoeltijd ten einde is, zal een geluidssignaal de gebruiker hierover informeren.

#### 2.7 Lascontrole

De lasmof is uitgerust met twee lasindicators die omhoog komen tijdens de lasfase. Controleer of ze wel degelijk uitsteken na het lassen.

Opgelet Deze lasindicator verzekeren niet de kwaliteit van een las, maar geven aan dat er een las is uitgevoerd en dat de lasmof heet geworden is! Volg steeds de instructies van de fabrikant van de fitting.

# 3 Configuratie instellingen

De MSA 2.0 moet niet ingesteld worden. Enkel de datum en de tijd kunnen ingesteld worden naar gelang de tijdszone.

Voor toegang tot dit menu, druk tweemaal op de MENU knop. In het kalendermenu kan de datum en de tijd veranderd worden.

Ze worden als volgt weergeven: Dag / Maand / Jaar uur:minuten



START/OK (1) moet ingedrukt worden om in de "edit modus" te gaan. De gewenste waarden kunnen geselecteerd worden met  $(\checkmark)(\checkmark)$  toetsen, en de cursor kan van positie veranderd worden met de ( $\checkmark$ )( $\checkmark$ ) toetsen. Wanneer gegevens correct zijn ingevoerd, druk op de START/OK (1) knop ter bevestiging. Om te annuleren druk op de STOP/ESC (O) knop.

De MSA 2.0 dient regelmatig gekalibreerd te worden. De gebruiker kan de vervaldatum controleren door driemaal op de MENU knop te drukken voor deze informatie (mm/yy)

*	MENU
08/12	

# 4 Gegevensbeheer

De lasmachine schrijft na iedere lascyclus het protocol in het interne geheugen. De protocols blijven bewaard tot de gebruiker deze wist. Wanneer het intern geheugen vol is, overschrijft hij het oudste protocol met het nieuwe protocol. (Max. 350 protocols voor MSA 2.0).

Conform de ISO12176 en UNI10566 standaarden, bewaart (ook voor latere analyse) de lasmachine de volgende gegevens:

Deze gegevens worden ook bewaard in een PDF-bestand (enkel bij MSA 2.1).

#### MSA2.1-V2.10 S/N S156A6308004

MSA Type & Serienummer	
Nummer lascyclus	# 1
Datum & tijd lascyclus	02/09/13 15:04
Foutnummer	St = 04
Diameter fitting	D = 32 mm
Type fitting	Ac = T
Fabricant fitting	Man = GF
Lasspanning nominaal (MSA 2.1)	Vn = 40.0V
Lastijd nominaal (MSA 2.1)	tn = 48"
Lasvoorbereiding OK (MSA 2.1)	Pre.= V
Werkelijke lasspanning	Vo = 40.0V
Werkelijke lastijd	t = 8"
Energie	E = 2.2KJ
Netspanning	P = 222V
Omgevingstemperatuur	T = 28°C

### 4.1 Protocol bekijken

Om het lasprotocol te bekijken, druk eenmaal op MENU. De meest recente las wordt getoond.

123 E-0	
d110 [	MENU
+GF+	•
12/06/12 15:54	25°C
創 123	
Vo=39.5V	<b>∢</b> MENU
t =1000s	
E = 200kJ	P=215V

Met de  $(\land)(\checkmark)$  toetsen kunt u scrollen naar boven of naar beneden. Met de  $(\triangleleft)(\diamond)$  toetsen kan een geselecteerd protocol in detail bekeken worden. Via de STOP/ESC (O) knop kan de gebruiker teruggaan naar het menu.

In de lijst hieronder zijn de symbolen opgesomd voor elk type fitting:

Symbool	Omschrijving
С	Bocht 45° - 90
Т	T-stuk 90°
[	Enkele mof
Ι	Verbindingsmof
‡	Zadel en verbindingsmof
Y	Reductie
J	Tap T-stuk
<	Krimpmof

#### 4.2 **Protocol exporteren (enkel bij MSA 2.1)**

De lasprotocols die opgeslagen zijn in het interne geheugen van de MSA 2.1 kunnen gekopieërd worden naar een USB-stick en later geanalyseerd worden op een PC.

Plaats de USB-stick in de USB-poort aan de achterzijde van het lastoestel. Druk op MENU tot het USB-stick icoon verschijnt.



Druk op START/OK (I) knop voor overdracht naar de USB-stick. Op het scherm ziet u de volgende iconen:



Wacht tot het scherm terugkeert naar het vorige scherm. Vanaf dat moment kan de USB-stick verwijderd worden en aangesloten worden op een PC voor upload.

# 5 Foutmeldingen

In geval van afwijkingen of fouten, verschijnt er op het scherm van de MSA 2.0 een specifieke melding met een bepaald getal (bv. E1). Deze foutmelding wordt in het geheugen van het lastoestel opgeslagen als bewijs.

De foutmelding wordt als volgt weergegeven op het scherm:



Onderstaande tabel geeft een opsomming van alle foutmeldingen met een korte beschrijving en de mogelijke oorzaken.

Fout	SCHERM WEERGAVE	MOGELIJKE OORZAAK	KORTE BESCHRIJVING
E1	Vi AAA	NETSPANNING TE HOOG	Generator spanning/freq te hoog
E2	Vi <b>vvv</b>	NETSPANNING TE LAAG	Generator spanning/freq te laag
E3	Vi 😳	ONDERBREKING TIJDENS LAATSTE LAS	Verbinding met de netkabel verbroken/ Brandstof generator/Verkeerde verlengkabel
E4	•	LAS ONDERBROKEN MET STOP TOETS	Lascyclus gestopt door gebruiker
E5	<b>₿</b> ≉	OMGEVINGSTEMP. TE LAAG	Temp. sensor detecteert te lage drempel temperatuur
E6	<b>↓ ☆</b>	OMGEVINGSTEMP. TE HOOG	Temp. sensor detecteert te hoge drempel temperatuur
E7	<b>∦ i ∀</b>	INTERNE TEMP. TE LAAG	Machinetemperatuur te laag
<b>E8</b>	<b>∦i</b> ∧	INTERNE TEMP. TE HOOG	Machinetemperatuur te hoog (afkoelen!)
E9		FITTINGWEERSTAND TE LAAG	Fout fitting
E10		FITTINGWEERSTAND TE HOOG	Fout fitting
E11	Vo VVV	LASSPANNING TE LAAG	Niet genoeg vermogen van de netspanning
E12		LASSPANNING TE HOOG	Niet gekalibreerd of fout in toestel
E13	, I	LASKRING ONDERBROKEN	Laskabels of netkabel uitgetrokken
E14		LASSTROOM TE HOOG	Slechte fitting of toestel niet gekalibreerd
E15	ĹŻ	FITTING NIET HERKEND	Fitting wordt niet herkend!
E16	8	SYSTEEMFOUT	Fout in de elektronica! (binnenbrengen in service center

# 6 Technische eigenschappen

Netspanning en frequentie	230 V (265V÷180V) 40÷70 Hz
Geadviseerd vermogen generatoren Type lastechniek	3.5kVA ( 5kVA voor fittings d200 mm en hoger) Geregelde spanning
Lasspanning	8÷42V (48 V)
Werkingstemperatuur	- 20 °C / +50°C
Interne temperatuur	- 20°C / +70°C
Temperatuurafwijking sensor	±1°C
Diameter fittingen	Ø20mm ÷ 1200mm (anderen op aanvraag)
Inlezing lasgegevens	Barcode, manueel
Grootte intern geheugen USB-poort	350 protocols (500 voor MSA 2.1) Type A
Protectiegraad	IP 65
Afmetingen	280x280x420 mm (max)
Gewicht (zonder transportkoffer!)	11,9 kg

#### 6.1 Standaarden

- ISO 12176-2
- ISO 13950
- EN 60335 (Veiligheid)
- EN 61000-6-2/4 (EMC Elektromagnetische compatibiliteit)

# 7 Onderhoud

# 7.1 Reiniging

Reinig het toestel regelmatig met een licht vochtige doek. De membraantoetsen en de andere platen kunnen indien nodig met industriële alcohol gereinigd worden (geen solventen of Trichlor producten gebruiken).



Het toestel nooit besproeien of onderdompelen in water, noch reinigen met perslucht.

### 7.2 Laskabels

Het is nodig om de laskabels regelmatig na te kijken. Beschadigde kabels en de stekker moeten vervangen worden.

### 7.3 Keuring

Keuringen en aanpassingen moeten regelmatig uitgevoerd worden. Dit moet gebeuren door een daartoe bevoegde Georg Fischer service medewerker.

### 7.4 Vervangingsonderdelen

Indien herstellingen nodig zijn, neem contact op met uw lokale contactpersoon. Er is een aparte lijst ter beschikking om vervangingsonderdelen te bestellen.

Gelieve de volgende informatie op te geven:

- Naam van de klant
- Productomschrijving
- Machinetype (codenummer)
- Codenummer van het wisselstuk (zie lijst met onderdelen)
- Positie van het wisselstuk op de onderdelentekening

# 8 Ongevallenpreventie

#### 8.1 Bediening van het toestel

Laat geen onbevoegde of onopgeleide medewerkers het toestel bedienen. Vermijd de bediening door onbevoegden door het toestel in een droge, afgesloten ruimte te bewaren wanneer het niet in gebruik is.

Een veilige bediening van het lastoestel kan enkel verzekerd worden als er aan de volgende criteria voldaan wordt:

- Gepast transport
- Gepaste bewaring
- Gebruik voor de juiste toepassing
- Voorzichtige bediening en gebruik
- Regelmatig onderhoud



Het toestel mag enkel onder toezicht gebruikt worden. Alle personen die betrokken zijn bij de laswerken moeten de juiste kwalificaties hebben en moeten deze gebruiksaanwijzing volgen. Het gebruik van het toestel kan gevaarlijk zijn als deze gebruiksaanwijzing niet gevolgd wordt. Het toestel mag niet gebruikt worden in omgevingen met ontploffingsgevaar.

### 8.2 Controle vóór de bediening

Controleer het toestel voor de bediening op schade en ga na of het in staat is om normaal te functioneren.

#### 8.3 Bescherming van het toestel

Houd de hoofd- en bijkabels uit de buurt van scherpe randen. Zorg ervoor dat beschadigde kabels onmiddellijk vervangen worden door een daartoe bevoegde service medewerker.

### 8.4 Beschadiging aan het toestel

Zorg ervoor dat beschadigde behuizingen of andere onderdelen vervangen of hersteld worden door een daartoe bevoegde service medewerker. Als het toestel niet naar behoren werkt, moet u het zonder aarzelen aan een daartoe bevoegde service medewerker bezorgen.



Enkel bevoegde en gekwalificeerde medewerkers mogen herstellingen uitvoeren aan het toestel. Deze gespecialiseerde techniekers moeten op de hoogte zijn van alle veiligheidsvoorschriften, onderhoudsregels en mogelijke gevaren die in deze gebruiksaanwijzing beschreven zijn.

### 8.5 Openen van het toestel

Het toestel mag enkel geopend worden door een daartoe bevoegde service medewerker. Bij niet naleving, vervalt de garantie onmiddellijk.



Bij het openen van het toestel of het verwijderen van de behuizing, worden delen van het lastoestel blootgesteld die een gevaarlijke elektrische lading hebben.

### 8.6 Veiligheid op de werkvloer / site

"Draag bij aan de veiligheid op de werkvloer."

- Rapporteer elke afwijking van een normale werking onmiddellijk aan de verantwoordelijke op de werkvloer /site.
- Probeer steeds op een veilige manier te werken.



8.7 Recyclage

Aparte recyclage van elektronisch en elektrisch afval (als onderdeel van de benodigdheden) moet voorzien worden via de voorziene kanalen. Opmerking Het symbool hieronder geeft een aparte recyclage voor elektrisch en elektronisch materieel weer volgens de WEEE richtlijnen (Waste Electrical and Electronic Equipment).



Mod. 122 rev.:2 Declaration of conformity Konformitätserklärung Dichiarazione di conformità Déclaration de conformité Declaracion de conformidad

The following product : Die Bauart der Machine : Il seguente prodotto : Le produit suivant: El producto siguiente : Year / Baujahr / Anno / Année /Año: Fusion control unit Schweissautomat Saldatrice automatica Machine à souder automatique Maquina de fusión 2014

#### **MSA 2.0, MSA2.1**

Code Number :790156001; 790156002; 790156003; 790156004; 790156005; 790156006.

was designed, constructed and manufactured in accordance with the following EC directives:

EC low voltage directive (2006/95/EG)
 EC directive on electromagnetic compatibility (2004/108/EG)

- EC directive RoHS (Restriction of Hazardous Substances in electrical and electric equipment) (2011/65/UE)
- The following national/harmonized norms have been applied:

- EN 60335-1 (2013)

- EN 55014-1 (2006); EN 55014-2 (1997)

- EN 61000-3-2 (2006), EN 61000-6-4 (1995 and successors);

ist entwickelt, konstruiert und gefertigt in Übereinstimmung mit folgenden EG-Richtlinie:

EG-Niederspannungsrichtlinie (2006/95/EG)
 EG-Richtlinie Elektromagnetische Verträglichkeit (2004/108/EG)

- EC Richtlinie Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten regelt (2011/65/UE) Folgende national/harmonisierte Normen sind angewandt:

- EN 60335-1 (2013)

- EN 55014-1 (2008); EN 55014-2 (1997) - EN 61000-3-2 (2006); EN 61000-6-4 (1995 und folgenden)

è stata progettato costruito e commercializzato in osservanza delle seguenti Direttive:

- EC Direttiva Bassa Tensione (2006/95/EG)

- EC Direttiva EMC (2004/108/EG)

- EC Direttiva RoHS (restrizione all'uso di sostanze nocive nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche) (2011/65/UE) Le seguenti norme nazionale/armonizzate ove applicabili :

- EN 60335-1 (2013)

- EN 55014-1 (2006); EN 55014-2 (1997)

- EN 61000-3-2 (2006); EN 61000-6-4 (1995 e successive)

a été dessiné, produit et commercialisé selon les Directives suivantes:

- EC Directives installations électriques basse tension (2006/95/EG)

- EC Directives compatibilité électromagnétique (2004/108/EG)

- EC Directives RoHS Rrestriction de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques) (2011/65/UE)

Les normes suivantes nationales/harmonisées où applicables :

- EN 60335-1 (2013)

- EN 55014-1 (2006); EN 55014-2 (1997)

- EN 61000-3-2 (2006); EN 61000-6-4 (1995 et ultérieures)

ha sido proyectado construido y comercializado bajo observación de las siguientes Directivas: - EC Directiva de baja tensión (2006/95/EG)

- EC Directiva de compatibilidad electromagnética (2004/108/EG)

- EC Directiva RoHS (Restricción de ciertas Sustancias Peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos) (2011/65/UE)

Las siguientes normas nacionales/armonizadas han sido aplicadas:

- EN 60335-1 (2013) - EN 55014-1 (2006); EN 55014-2 (1997)

- EN 61000-3-2 (2006); EN 61000-6-4 (1995 y sucesivos)

GEORG FISCHER OMICRON S.r.I. Managing director ng. Mario Marchiorie

GEORG FISCHER OMICRON S.r.I. - Via Enrico Fermi, 12 - I 35030 Caselle di Selvazzano (PD) ITALY Tel. +39 0498971411 - Fax +39 0498971410 - omicron.ps@georgfischer.com - www.georgfischer-omicron.com

# Contactgegevens

#### **MSA Service Center**

Vaartdijk 109-111

1070 Brussel

Tel: 02 556 40 20

Fax: 02 524 34 26

Website: www.gfps.com/be

E-mail: be.ps@georgfischer.com

Het lokaal MSA Service Center van Georg Fischer te Brussel staat tot uw dienst voor al vragen omtrent lasmachines en de bijhorende gereedschappen. U kunt bij ons terecht voor:

- Verkoop machines en gereedschappen
- Onderhoud en keuring
- Herstelling
- Advies en opleiding
- Customizing
- Kalibratie

### Wereldwijd lokaal aanwezig

Onze verkoopkantoren en vertegenwoordigers bieden lokale ondersteuning aan klanten in meer dan 100 landen

#### www.gfps.com

Argentina/Southern South America Georg Fischer Central Plastics Sudamérica S.R.L. Buenos Aires, Argentina Phone +54 11 4512 02 90 gfcentral.ps.ar@georgfischer.com www.gfps.com/ar

#### Australia

George Fischer Pty Ltd Riverwood NSW 2210 Australia Phone +61 (0) 2 9502 8000 australia.ps@georgfischer.com www.gfps.com/au

#### Austria

Georg Fischer Rohrleitungssysteme GmbH 3130 Herzogenburg Phone +43 (0) 2782 856 43-0 austria.ps@georgfischer.com www.gfps.com/at

Georg Fischer Fittings GmbH 3160 Traisen Phone +43 (0) 2762 90300 fittings.ps@georgfischer.com www.fittings.at

Belgium/Luxembourg Georg Fischer NV/SA 1070 Bruxelles/Brüssel

Phone +32 (0) 2 556 40 20 be.ps@georgfischer.com www.gfps.com/be Brazil

Brazil Georg Fischer Sist. de Tub. Ltda. 04795-100 São Paulo Phone +55 (0) 11 5525 1311 br.ps@georgfischer.com www.gfps.com/br

#### Canada

Canada Georg Fischer Piping Systems Ltd Mississauga, ON L5T 2B2 Phone +1 (905) 670 8005 Fax +1 (905) 670 8513 ca.ps@georgfischer.com www.gfps.com/ca

#### China

China Georg Fischer Piping Systems Ltd Shanghai 201319 Phone +86 21 3899 3899 china.ps@georgfischer.com www.gfps.com/cn

Chinaust Plastics Corp. Ltd. Songlindian, Zhuozhou city, Hebei province, China, 072761 Phone +86 312 395 2000 Fax +86 312 365 2222 chinaust@chinaust.com www.chinaust.com.cn

#### Denmark/Iceland

Georg Fischer A/S 2630 Taastrup Phone +45 (0) 70 22 19 75 info.dk.ps@georgfischer.com www.gfps.com/dk

Finland Georg Fischer AB 01510 VANTAA Phone +358 (0) 9 586 58 25 Fax +358 (0) 9 586 58 29 info.fi.ps@georgfischer.com www.gfps.com/fi

#### France Georg Fischer SAS 95932 Roissy Charles de Gaulle Cedex Phone +33 (0) 1 41 84 68 84 fr.ps@georafischer.com

#### www.gfps.com/fr Germany Georg Fischer GmbH 73095 Albershausen Phone +49 (0) 7161 302-0

#### info.de.ps@georgfischer.com www.gfps.com/de India Georg Fischer Piping Systems Ltd 400 076 Mumbai Phone +91 224007 2001 branchoffice@georgfischer.com www.gfps.com/in

Italy Italy Georg Fischer S.p.A. 20063 Cernusco S/N [MI] Phone +39 02 921 861 it.ps@georgfischer.com www.gfps.com/it

Georg Fischer TPA S.r.l. IT-16012 Busalla (GE) Phone +39 010 962 47 11 tpa.ps@georgfischer.com www.gfps.com/it

#### **Japan** Georg Fischer Ltd 556-0011 Osaka, Phone +81 (0) 6 6635 2691 jp.ps@georgfischer.com www.gfps.com/jp

Korea Korea Georg Fischer Piping Systems 271-3 Seohyeon-dong Bundang-gu Seongnam-si, Gyeonggi-do Seoul 463-824 Phone +82 31 8017 1450 Fax +82 31 8017 1450 kor.ps@georgfischer.com www.gfps.com/kr

#### Malavsia

De technische gegevens opgenomen in deze publicatie zijn niet bindend. De gegevens en eigenschappen zijn onderhevig aan verandering. Wij verwijzen naar onze Algemene Verkoopsvoorwaarden.

George Fischer (M) Sdn. Bhd. 40460 Shah Alam, Selangor Darul Ehsan Phone +60 (0) 3 5122 5585 my.ps@georgfischer.com www.gfps.com/my

Mexico/Northern Latin America Georg Fischer S.A. de C.V. Apodaca, Nuevo Leon CP66636 Mexico Phone +52 [81] 1340 8586 Fax +52 [81] 1522 8906

mx.ps@georgfischer.com www.gfps.com/mx Middle Fast Georg Fischer Piping Systems (Switzerland) Ltd Dubai, United Arab Emirates

Phone +971 4 289 49 60 gss.ps@georgfischer.com www.gfps.com/int Netherlands Georg Fischer N.V. 8161 PA Epe Phone +31 (0) 578 678 222 nl.ps@georgfischer.com www.gfps.com/nl

Georg Fischer Waga N.V. NL-8160 AG Epe Phone +31 (0) 578 678 378 waga.ps@georgfischer.com www.waga.nl

#### New Zealand Georg Fischer Ltd 13 Jupiter Grove, Upper Hutt 5018 PO Box 40399, Upper Hutt 5140 Phone +64 (0) 4 527 9813 nz.ps@georgfischer.com www.gfps.com/nz

Norway Georg Fischer AS 1351 Rud Phone +47 67 18 29 00 no.ps@georgfischer.com www.gfps.com/no

Poland Georg Fischer Sp. z o.o. 05-090 Sekocin Nowy Phone +48 (0) 22 31 31 0 50 poland.ps@georgfischer.com www.gfps.com/pl

#### Romania Georg Fischer Piping Systems (Switzerland) Ltd 020257 Bucharest - Sector 2 Phone +40 (0) 21 230 53 80 ro.ps@georgfischer.com www.gfps.com/int

Russia Georg Fischer Georg Fischer Piping Systems (Switzerland) Ltd Moscow 125047 Phone +7 495 258 60 80 ru.ps@georgfischer.com www.gfps.com/ru Singapore George Fischer Pte Ltd 11 Tampines Street 92, #04-01/07 528 872 Singapore Phone +65 6747 0611 sgp.ps@georgfischer.com www.gfps.com/sg

Spain/Portugal Georg Fischer S.A. 28046 Madrid Phone +34 (0) 91 781 98 90 es.ps@georafischer.com www.gfps.com/es

Sweden Georg Fischer AB 117 43 Stockholm Phone +46 (0) 8 506 775 00 info.se.ps@georafischer.com www.gfps.com/se

Switzerland Georg Fischer Rohrleitungssysteme (Schweiz) AG 8201 Schaffhausen Phone +41 (0) 52 631 30 26 ch.ps@georgfischer.com www.gfps.com/ch

#### Taiwan

Georg Fischer Co., Ltd San Chung Dist., New Taipei City Phone +886 2 8512 8222 +886 2 8512 2823 Fax www.afps.com/tw

United Kingdom/Ireland

George Fischer Sales Limited Coventry, CV2 2ST Phone +44 (0) 2476 535 535 uk.ps@georgfischer.com www.gfps.com/uk

USA/Caribbean Georg Fischer LLC Tustin, CA 92780-7258 Phone +1 (714) 731 88 00 Toll Free 800/854 40 90 us.ps@georgfischer.com www.gfpiping.com

Georg Fischer Central Plastics LLC Shawnee, OK 74801 Phone +1 (405) 273 63 02 gfcentral.ps@georgfischer.com www.centralplastics.com

Vietnam

George Fischer Pte Ltd 136E Tran Vu, Ba Dinh District, Hanoi Phone +84 4 3715 3290 Fax +84 4 3715 3285

#### International

Georg Fischer Georg Fischer Piping Systems (Switzerland) Ltd 8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 (0) 52 631 30 03 Fax +41 (0) 52 631 28 93 info.export@georgfischer.com www.gfps.com/int



© Georg Fischer Piping Systems Ltd CH-8201 Schaffhausen/Switzerland, 2014 Printed in Belgium